

prospetto 15 **Manutenzione e controlli sugli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto**

Apparecchio o elemento	Tipo di intervento da effettuare	Periodicità						
		Prima dell'autorizzazione all'uso	Prima dell'uso	Dopo l'uso	Ogni sei mesi	Ogni anno	Ogni tre anni	Ogni sei anni
Facciale	Vedere il prospetto 13							
Apparecchio ad aria compressa (completo)	Pulizia			X		X		
	Controllo di funzionamento e di tenuta	X			X			
	Controllo del buon funzionamento da parte dell'utilizzatore		X					
Tube di respirazione	Disinfezione			X <sup>1)</sup>		X		
Erogatore a domanda	Disinfezione (necessaria solo se il facciale è sprovvisto di valvola di inspirazione)			X <sup>1)</sup>				
	Controllo della membrana			X <sup>2)</sup>	X <sup>3)</sup>	X		
	Sostituzione della membrana						X <sup>3)</sup>	X <sup>3)</sup>
Raccordo (con il facciale)	Controllo della filettatura (con calibri appropriati)							X
Riduttore di pressione	Sostituzione della guarnizione di tenuta dell'alta pressione					X		
	Ispezione completa							X
Bombola di aria compressa	Controllo da parte di uno specialista	Secondo le regolamentazioni nazionali						

1) Se non si tratta di un apparecchio personale.  
2) Dopo l'uso in ambienti aggressivi o in condizioni estreme.  
3) Per gli apparecchi utilizzati costantemente.  
4) Per le scorie di riserva.