

prospetto 17

Manutenzione e controlli sui respiratori isolanti non autonomi ad adduzione di aria compressa, tipo ad erogazione a domanda

Apparecchio o elemento	Tipo di intervento da effettuare	Periodicità						
		Prima dell'autorizzazione all'uso	Prima dell'uso	Dopo l'uso	Ogni sei mesi	Ogni anno	Ogni tre anni	Ogni sei anni
Facciale	Vedere il prospetto 13							
Apparecchio ad adduzione di aria compressa (completo)	Pulizia			X		X		
	Controllo di funzionamento e di tenuta	X						
	Controllo del buon funzionamento da parte dell'utilizzatore		X					
Erogatore a domanda	Disinfezione (necessaria solo se il facciale è sprovvisto di valvola di ispirazione)			X ¹⁾				
	Controllo della membrana			X ²⁾	X ³⁾	X		
	Sostituzione della membrana						X ³⁾	X ⁴⁾
Raccordo (con il facciale)	Controllo della filatura (con calibri appropriati)							X
Borraccia di aria compressa (se presente)	Controllo da parte di uno specialista	Secondo le regolamentazioni nazionali						
Riduttore di pressione (se presente)	Sostituzione della guarnizione di tenuta dell'alta pressione					X		
	Ispezione completa							X
Filtro dell'aria compressa	Sostituzione della cartuccia filtrante	Prima dell'esaurimento della cartuccia filtrante						
1) Se non si tratta di un apparecchio personale. 2) Dopo l'uso in ambienti aggressivi o in condizioni estreme. 3) Per gli apparecchi utilizzati costantemente. 4) Per le scorte di riserva.								